



**Č e s k ý   t e l e k o m u n i k a č n í   ú ř a d**

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

## Příloha 4

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv  
k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací  
v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz

### **Tabulky pro plnění rozvojových kritérií a závazků PPDR**

**1 BÍLÁ MÍSTA<sup>1</sup>**

ID	Obec	Okres
595217	Baliny	Žďár nad Sázavou
576093	Bartošovice v Orlických horách	Rychnov nad Kněžnou
505391	Bělá u Jevíčka	Svitavy
581321	Běleč	Brno-venkov
576981	Benecko	Semily
530743	Bílkovice	Benešov
561401	Blatce	Česká Lípa
536253	Bohdalovice	Český Krumlov
595314	Borač	Brno-venkov
539970	Borotice	Příbram
500861	Bouzov	Olomouc
567078	Brandov	Most
572250	Březinky	Svitavy
577898	Březiny	Svitavy
589331	Březsko	Prostějov
555894	Budětice	Klatovy
581461	Býkovice	Blansko
569607	Býkov-Láryšov	Bruntál
552003	Čaková	Bruntál
579106	Čermná	Trutnov
563722	Černýšovice	Tábor
567108	Český Jiřetín	Most
534030	Čestín	Kutná Hora
578568	Čmelíny	Plzeň-jih

---

<sup>1</sup> Seznam bílých míst bude aktualizován k datu vyhlášení.

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
581518	Deštná	Blansko
551864	Dívčí Hrad	Bruntál
551708	Dlouhá Stráň	Bruntál
562408	Dobkovice	Děčín
531570	Dobřeň	Mělník
540129	Dolní Hbity	Příbram
531987	Dolní Zimoz	Mělník
563048	Domašín	Chomutov
585203	Držková	Zlín
537144	Dvory	Prachatice
564834	Evaň	Litoměřice
531162	Felbabka	Beroun
542679	Halenkov	Vsetín
578240	Hamry	Klatovy
572284	Hartinkov	Svitavy
568562	Heřmanice u Oder	Nový Jičín
562483	Heřmanov	Děčín
564052	Hlavice	Liberec
566390	Hlince	Plzeň-sever
551872	Hlinka	Bruntál
564842	Hlinná	Litoměřice
502146	Hlubočky	Olomouc
561584	Holany	Česká Lípa
597341	Holčovice	Bruntál
577111	Holenice	Semily
567973	Homole u Panny	Ústí nad Labem
542687	Horní Bečva	Vsetín

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
553662	Horní Kamenice	Domažlice
548243	Horní Paseka	Havlíčkův Brod
564079	Horní Řasnice	Liberec
513695	Horní Smržov	Blansko
547972	Hrádek	Ústí nad Orlicí
555177	Hradiště	Karlovy Vary
598232	Hrčava	Frýdek-Místek
562513	Hřensko	Děčín
559849	Hůrky	Rokycany
542784	Huslenky	Vsetín
542814	Hutisko-Solanec	Vsetín
556343	Chlistov	Klatovy
561614	Chlum	Česká Lípa
540307	Chlumy	Plzeň-jih
535923	Chocnějovice	Mladá Boleslav
578126	Chrastavec	Svitavy
558974	Chříč	Plzeň-sever
577162	Jablonec nad Jizerou	Semily
530395	Janská	Děčín
595748	Javorek	Žďár nad Sázavou
536148	Javorník	Jeseník
540391	Jesenice	Příbram
577171	Jesenný	Semily
577189	Jestřabí v Krkonoších	Semily
562556	Jetřichovice	Děčín
536521	Jindřichov	Šumperk
597457	Jiříkov	Bruntál

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
579378	Jívka	Trutnov
511587	Josefov	Sokolov
577201	Kacanovy	Semily
563111	Kalek	Chomutov
598631	Kamenný Malíkov	Jindřichův Hradec
531316	Karlštejn	Beroun
542946	Kateřinice	Vsetín
577227	Klokočí	Semily
581721	Kněžves	Blansko
534901	Kokořín	Mělník
595861	Koroužné	Žďár nad Sázavou
507458	Košařiska	Frýdek-Místek
576395	Kounov	Rychnov nad Kněžnou
571971	Kováň	Mladá Boleslav
578177	Kovčín	Klatovy
565369	Krakovec	Rakovník
549673	Krásná	Frýdek-Místek
595896	Krásné	Žďár nad Sázavou
578045	Krásný Les	Karlovy Vary
597511	Krasov	Bruntál
569372	Krchleby	Šumperk
561738	Kropach	Česká Lípa
563315	Kryštofovy Hamry	Chomutov
559105	Křelovice	Plzeň-sever
546330	Kunratice	Děčín
595993	Kuřimské Jestřabí	Brno-venkov
562645	Kytlice	Děčín

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
542008	Lašovice	Rakovník
531677	Lobeč	Mělník
592340	Lopeník	Uherské Hradiště
581992	Lubě	Blansko
596078	Lubné	Brno-venkov
594385	Lubnice	Znojmo
585441	Ludkovice	Zlín
589705	Ludmírov	Prostějov
551996	Ludvíkov	Bruntál
514161	Luka	Česká Lípa
544469	Malá Bystřice	Vsetín
579505	Malá Úpa	Trutnov
568104	Malečov	Ústí nad Labem
536296	Malšín	Český Krumlov
563226	Měděnec	Chomutov
529575	Medonosy	Mělník
536415	Měky nec	Strakonice
578380	Městečko Trnávka	Svitavy
553921	Mezholezy (dříve okres Domažlice)	Domažlice
559237	Mladotice	Plzeň-sever
558079	Mohelnice	Plzeň-jih
565822	Mohelnice nad Jizerou	Mladá Boleslav
556726	Mokrosuky	Klatovy
596159	Moravecké Pavlovice	Žďár nad Sázavou
598445	Morávka	Frydek-Místek
596175	Nedvědice	Brno-venkov
583464	Nelepeč-Žernůvka	Brno-venkov

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
571121	Niměřice	Mladá Boleslav
546593	Nová Ves	Liberec
560561	Nová Ves	Sokolov
596264	Nový Jimramov	Žďár nad Sázavou
507091	Nýdek	Frýdek-Místek
582123	Ochoz u Tišnova	Brno-venkov
560588	Oloví	Sokolov
576611	Osečnice	Rychnov nad Kněžnou
540544	Oskava	Šumperk
566993	Ostrovec-Lhotka	Rokycany
541681	Ošelín	Tachov
554081	Pasečnice	Domažlice
598241	Pětikozly	Mladá Boleslav
551848	Petrovice	Bruntál
534323	Petrovice II	Kutná Hora
538817	Podhradí	Cheb
551686	Podmokly	Klatovy
578550	Pohledy	Svitavy
532649	Popovice	Benešov
561509	Probulov	Písek
544698	Prostřední Bečva	Vsetín
542288	Pustověty	Rakovník
574333	Radkov	Svitavy
588920	Rajnochovice	Kroměříž
577448	Rakousy	Semily
557021	Rejštejn	Klatovy
513709	Roubanina	Blansko

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
560618	Rovná	Sokolov
545775	Rožmitál na Šumavě	Český Krumlov
578703	Rudná	Svitavy
597775	Rusín	Bruntál
587818	Růžená	Jihlava
554189	Rybník	Domažlice
546186	Ryjice	Ústí nad Labem
564397	Rynoltice	Liberec
554103	Řídeč	Olomouc
596698	Řikonín	Brno-venkov
534374	Samopše	Kutná Hora
545295	Skalička	Brno-venkov
596752	Skorotice	Žďár nad Sázavou
549894	Skryje	Brno-venkov
541311	Smolotely	Příbram
596795	Spělkov	Žďár nad Sázavou
554260	Srbice	Domažlice
555550	Stanovice	Karlovy Vary
546925	Stebno	Ústí nad Labem
571881	Strážiště	Mladá Boleslav
582379	Strhaře	Brno-venkov
531804	Svatý Jan pod Skalou	Beroun
573256	Šárovcova Lhota	Jičín
583944	Šerkovice	Brno-venkov
582492	Štěchov	Blansko
538663	Tatrovice	Sokolov
519031	Teplice nad Bečvou	Přerov



<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
574538	Teplice nad Metují	Náchod
546267	Tuhaň	Česká Lípa
551821	Tvrdkov	Bruntál
549908	Újezd u Tišnova	Brno-venkov
584070	Úsuší	Brno-venkov
544949	Valašská Bystřice	Vsetín
553026	Valašská Senice	Vsetín
539481	Valy	Cheb
592773	Vápenice	Uherské Hradiště
572454	Vápenný Podol	Chrudim
545163	Velké Karlovice	Vsetín
562203	Velký Valtinov	Česká Lípa
554146	Vernířovice	Šumperk
577642	Veselá	Semily
595063	Vevčice	Znojmo
597040	Věžná	Žďár nad Sázavou
588148	Věžnička	Jihlava
577651	Víchová nad Jizerou	Semily
585963	Vlčková	Zlín
555738	Vojkovice	Karlovy Vary
572021	Vrátno	Mladá Boleslav
539856	Všenory	Praha-západ
592838	Vyškovec	Uherské Hradiště
581208	Záchlumí	Ústí nad Orlicí
584193	Zálesná Zhoř	Brno-venkov
542610	Zbečno	Rakovník
564541	Zdislava	Liberec

<b>ID</b>	<b>Obec</b>	<b>Okres</b>
576948	Zdobnice	Rychnov nad Kněžnou
592854	Zlámánek	Uherské Hradiště
536873	Zvotoky	Strakonice
514195	Ždírec	Česká Lípa
592871	Žitková	Uherské Hradiště
572641	Žumberk	Chrudim

**2 SILNIČNÍ KORIDORY TEN-T****D0 (Pražský okruh)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
00.01	Praha-Satalice–Praha-Běchovice	3,5	
00.02	Praha-Běchovice–D1	12,6	<sup>2</sup>
00.03	D1–Vestec	8,8	
00.04	Vestec–Praha-Lahovice	8,3	
00.05	Praha-Lahovice–Praha-Slivenec	6,0	
00.06	Praha-Slivenec–Praha-Třebonice	7,4	
00.07	Praha-Třebonice–Praha-Řepy	3,3	
00.08	Praha-Řepy–Praha-Ruzyně	2,5	
00.09	Praha-Ruzyně–Praha-Suchdol	9,4	<sup>2</sup>
00.10	Praha-Suchdol–Praha-Březiněves	6,7	<sup>2</sup>
00.11	Praha-Březiněves–Praha-Satalice	13,2	<sup>2</sup>

**D1 (Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Kroměříž – Přerov – Lipník nad Bečvou – Ostrava – Polsko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
01.01	Praha-Spořilov–Čestlice	8,2	
01.02	Čestlice–Mirošovice	13,1	
01.03	Mirošovice–Šternov	20,2	
01.04	Šternov–Soutice	15,0	
01.05	Soutice–Loket	10,0	
01.06	Loket–Hořice	8,5	
01.07	Hořice–Humpolec	16,4	
01.08	Humpolec–Pávov	20,7	

<sup>2</sup> Úsek ve výstavbě nebo v přípravě, pro povinnost pokrytí se uplatní pravidla dle kap. 7.5.1 Vyhlášení.

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
01.09	Pávov–Měřín	22,5	
01.10	Měřín–Velká Bíteš	28,3	
01.11	Velká Bíteš–Brno-západ	27,7	
01.12	Brno-západ–Brno-jih	6,2	
01.13	Brno-jih–Holubice	14,4	
01.14	Holubice–Vyškov	18,6	
01.15	Vyškov–Mořice	16,1	
01.16	Mořice–Kroměříž-východ	15,1	
01.17	Kroměříž-východ–Říkovice	11,3	
01.18	Říkovice–Přerov	10,1	<sup>2</sup>
01.19	Přerov–Lipník nad Bečvou	14,3	<sup>2</sup>
01.20	Lipník nad Bečvou–Běloutín	15,4	
01.21	Běloutín–Hladké Životice	18,1	
01.22	Hladké Životice–Bílovec	11,7	
01.23	Bílovec–Ostrava-Rudná	11,7	
01.24	Ostrava-Rudná–Hrušov	8,5	
01.25	Hrušov–státní hranice CZ/PL	14,8	

**D2 (Brno – Břeclav – Slovensko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
02.01	Brno-jih–Bučina	11,7	
02.02	Bučina–Hustopeče	13,1	
02.03	Hustopeče–Břeclav	23,8	
02.04	Břeclav–státní hranice CZ/SK	12,2	

**D3 (Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
03.01	Jesenice–Jílové u Prahy	9,5	2
03.02	Jílové u Prahy–Hoštěradice	4,5	2
03.03	Hoštěradice–Václavice	11,3	2
03.04	Václavice–Voračice	16,7	2
03.05	Voračice–Mezno	18,4	2
03.06	Mezno–Tábor	12,1	
03.07	Tábor–Soběslav	16,3	
03.08	Soběslav–Bošilec	13,8	
03.09	Bošilec–Úsilné	22,0	2
03.10	Úsilné–Dolní Třebonín	19,8	2
03.11	Dolní Třebonín–Kaplice-nádraží	8,5	2
03.12	Kaplice-nádraží–státní hranice CZ/AT	15,5	2

**D5 (Praha – Plzeň – Německo)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
05.01	Praha-Třebonice–Vráž	13,4	
05.02	Vráž–Bavoryně	15,3	
05.03	Bavoryně–Mýto	21,5	
05.04	Mýto–Svojkovice	56,0	
05.05	Svojkovice–Klabava	8,2	
05.06	Klabava–Ejpovice	3,7	
05.07	Ejpovice–Sulkov (Líně)	20,4	
05.08	Sulkov (Líně)–Benešovice	29,4	
05.09	Benešovice–Rozvadov	25,4	
05.10	Rozvadov–státní hranice CZ/DE	7,9	

**D6, I/6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – Německo)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
06.01	Praha-Řepy-Pavlov	10,4	
06.02	Pavlov-Velká Dobrá	5,7	
06.03	Velká Dobrá-Kamenné Žehrovice	6,4	
06.04	Kamenné Žehrovice-Kačice	3,3	
06.05	Kačice-Nové Strašecí	6,5	
06.06	Nové Strašecí-Řevničov	9,8	<sup>2</sup>
06.07	Řevničov-Petrohrad	20,8	<sup>2</sup>
06.08	Petrohrad-Lubenec	12,1	<sup>2</sup>
06.09	Lubenec-obchvat	4,9	<sup>2</sup>
06.10	Lubenec-Bošov	4,1	
06.11	Bošov-Knínice	7,9	<sup>2</sup>
06.12	Knínice-Olišová Vrata	14,3	<sup>2</sup>
06.13	Olišová Vrata-Karlovy Vary	8,0	<sup>2</sup>
06.14	Karlovy Vary-Jenišov	8,9	I/6
06.15	Jenišov-Sokolov	11,9	
06.16	Sokolov-Cheb	17,4	
06.17	Cheb-obchvat, 2. etapa	7,1	
06.18	Cheb-obchvat, 1. etapa	8,9	I/6
06.19	Cheb-státní hranice CZ/D	9,0	I/6

**D8 (Praha – Ústí nad Labem – Německo)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
08.01	Praha-Březiněves-Zdiby	2,3	
08.02	Zdiby-Úžice	9,6	
08.03	Úžice-Nová Ves	8,9	
08.04	Nová Ves-Doksany	16,4	

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
08.05	Doksany–Lovosice	13,4	
08.06	Lovosice–Řehlovice	16,4	
08.07	Řehlovice–Trmice	4,2	
08.08	Trmice–státní hranice CZ/D	23,3	

**D10, I/10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
10.01	Praha-Satalice–Stará Boleslav	13,9	
10.02	Stará Boleslav–Tuřice	6,0	
10.03	Tuřice–Benátky nad Jizerou	6,5	
10.04	Benátky nad Jizerou–Brodce	5,4	
10.05	Brodce–Bezděčín	7,6	
10.06	Bezděčín–Chudoplesy	8,6	
10.07	Chudoplesy–Březina	14,0	
10.08	Březina–Svijany	3,9	
10.09	Svijany–Příšovice	2,1	
10.10	Příšovice–Ohrazenice	1,7	
10.11	MÚK Ohrazenice	1,2	
10.12	Ohrazenice–Turnov	0,9	I/10

**D11 (Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
11.01	Praha-Horní Počernice–Jirny	8,3	
11.02	Jirny–Třebestovice	18,4	
11.03	Třebestovice–Libice nad Cidlinou	15,3	
11.04	Libice nad Cidlinou–Chýšť	26,0	

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
11.05	Chýšť–Hradec Králové	22,8	
11.06	Hradec Králové–Smiřice	15,5	<sup>2</sup>
11.07	Smiřice–Jaroměř	7,2	<sup>2</sup>
11.08	Jaroměř–Trutnov	19,6	<sup>2</sup>
11.09	Trutnov–státní hranice CZ/PL	21,3	<sup>2</sup>

**D35, I/35 (Polsko – Liberec – Jičín – Hradec Králové – Svitavy – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
35.01	státní hranice CZ/PL–Bílý Kostel n. Nisou	9,8	I/35
35.02	Bílý Kostel nad Nisou–Liberec-Doubí	12,8	I/35
35.03	Liberec-Doubí–Ohrazenice	15,8	I/35
35.04	Ohrazenice–Úliblice	32,1	I/35 <sup>2</sup>
35.05	Úliblice-obchvat	1,6	<sup>2</sup>
35.06	Úliblice–Hořice	16,4	<sup>2</sup>
35.07	Hořice–Plotiště	18,3	<sup>2</sup>
35.08	Sedlice–Opatovice	4,3	
35.09	Opatovice–Časy	12,6	<sup>2</sup>
35.10	Časy–Ostrov	14,7	<sup>2</sup>
35.11	Ostrov–Vysoké Mýto	7,0	<sup>2</sup>
35.12	Vysoké Mýto–Litomyšl	16,7	<sup>2</sup>
35.13	Litomyšl–Opatovec	18,9	<sup>2</sup>
35.14	Opatovec–Mohelnice	37,6	<sup>2</sup>
35.15	Mohelnice–Křelov	26,2	
35.16	Křelov–Slavonín, 2. etapa	3,3	<sup>2</sup>
35.17	Křelov–Slavonín, 1. etapa	2,8	
35.18	Slavonín–Přáslavice	14,7	



Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
35.19	Přáslavice–Velký Újezd	8,1	
35.20	Velký Újezd–Lipník nad Bečvou	7,4	

**D43 (Brno – Moravská Třebová)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
43.01	Troubsko–Kuřim	18,4	<sup>2</sup>
43.02	Kuřim–Černá Hora	14,8	<sup>2</sup>
43.03	Černá Hora–Svitávka	5,3	<sup>2</sup>
43.04	Svitávka–Jevíčko	19,1	<sup>2</sup>
43.05	Jevíčko–Staré Město	20,6	<sup>2</sup>

**D48, I/48 (Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín – Polsko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
48.01	Bělotín–přivaděč + obchvat	3,2	
48.02	Bělotín–Rybí	17,4	<sup>2</sup>
48.03	Rybí–Rychaltice	11,5	<sup>2</sup>
48.04	Rychaltice–Frýdek-Místek	7,1	
48.05	Frýdek-Místek-obchvat	8,6	<sup>2</sup>
48.06	Frýdek-Místek–Žukov	20,4	
48.07	Žukov–státní hranice CZ/PL	5,1	I/48

**D49, I/49 (Hulín – Zlín – Slovensko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
49.01	Hulín–Fryšták	17,3	<sup>2</sup>
49.02	Fryšták–Lípa	14,8	<sup>2</sup>
49.03	Lípa–Vizovice	3,0	<sup>2</sup>

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
49.04	Vizovice–Pozděchov	10,4	<sup>2</sup> <sup>3</sup>
49.05	Pozděchov–Horní Lideč	8,7	<sup>2</sup> <sup>3</sup>
49.06	Horní Lideč–státní hranice CZ/SK	5,5	<sup>2</sup> <sup>3</sup>

**D52, I/52 (Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
52.01	Modřice–Rajhrad	3,5	I/52
52.02	Rajhrad–Pohořelice	16,5	
52.03	Pohořelice–Nové Mlýny	8,9	I/52, <sup>4</sup>
52.04	Přechod VN Nové Mlýny	3,5	I/52, <sup>4</sup>
52.05	Nové Mlýny–Bavory	6,1	I/52, <sup>4</sup>
52.06	Mikulov–státní hranice CZ/AT	4,6	I/52, <sup>4</sup>

**D55, I/55 (Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
55.01	Olomouc–Holice–Vsisko	1,2	I/55
55.02	Vsisko–Přerov	13,5	<sup>2</sup>
55.03	Hulín–Hulín-východ	2,7	
55.04	Hulín–Skalka	10,8	
55.05	Otrokovice-SV obchvat	3,0	
55.06	Otrokovice-JV obchvat	3,1	<sup>2</sup>
55.07	Napajedla–Staré Město	16,3	<sup>2</sup>
55.08	Staré Město–Bzenec	12,9	<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Povinnost pokrytí platí pro dálnici, případně pro odpovídající úsek nově vybudované silnice 1. třídy, pokud budou uvedené úseky vybudovány pouze v polovičním profilu

<sup>4</sup> Povinnost pokrytí platí pro silnici 1. třídy I/52 a po jejich vybudování přechází na shodné úseky dálnice D52

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
55.09	Bzenec–Rohatec	14,0	2
55.10	Rohatec–Lužice	11,5	2
55.11	Lužice–Břeclav	12,0	2

**I/68 a I/11 (D48 – Třinec – Jablunkov – Slovensko)**

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
68.01	D48–Třinec-Nebory	5,4	2

Ozn.	Úsek	Délka [km]	Pozn.
11.10	Třinec-Nebory–Bystřice	11,5	
11.11	Bystřice–státní hranice CZ/SK	16,4	

**3 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY TEN-T****3.1 Hlavní železniční koridory****010 (Kolín – Česká Třebová)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
010.01	Kolín	62	
010.02	Záboří nad Labem	74	
010.03	Řečany nad Labem	84	
010.04	Přelouč	91	
010.05	Pardubice hl.n.	104	
010.06	Kostěnice	114	
010.07	Moravany	118	
010.08	Uhersko	123	
010.09	Zámorsk	130	
010.10	Choceň	139	
010.11	Ústí nad Orlicí	154	
010.12	Dlouhá Třebová	159	
010.13	Česká Třebová	164	

**011 (Praha – Kolín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
011.01A	Praha-Masarykovo n.	0	
011.02	Praha-Libeň	5	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
011.01	Praha hl.n.	0	
011.02	Praha-Libeň	5	
011.03	Praha-Běchovice	13	
011.04	Úvaly	23	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
011.05	Český Brod	34	
011.06	Poříčany	40	
011.07	Pečky	48	
011.08	Velim	55	
011.09	Kolín	62	

**090 (Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
090.01	Kralupy nad Vltavou	0	
090.02	Nelahozeves	5	
090.03	Vraňany	13	
090.04	Dolní Beřkovice	21	
090.05	Hněvice	30	
090.06	Roudnice nad Labem	39	
090.07	Hrobce	44	
090.08	Bohušovice nad Ohří	51	
090.09	Lovosice	57	
090.10	Prackovice nad Labem	66	
090.11	Ústí nad Labem hl.n.	79	
090.12	Povrly	88	
090.13	Děčín hl.n.	102	

**091 (Praha – Kralupy nad Vltavou)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
091.01	Praha-Masarykovo n.	0	
091.02	Roztoky u Prahy	12	
091.03	Libčice nad Vltavou	21	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
091.04	Kralupy nad Vltavou	27	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
091.01A	Praha hl.n.	0	
091.01B	Praha-Holešovice	4	
091.01C	Praha-Bubeneč výhybna	5	

**098 (Děčín – Bad Schandau)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
098.01	Děčín hl.n.	0	
098.02	Děčín-Prostřední Žleb	4	
098.03	Dolní Žleb	10	
098.04H	Děčín-státní hranice	12	

**170 (Beroun – Plzeň – Cheb)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
170.01	Beroun	0	
170.02	Zdice	9	
170.03	Hořovice	19	
170.04	Kařízek	33	
170.05	Holoubkov	39	
170.06	Rokycany	48	
170.07	Plzeň hl.n.	65	
170.08	Plzeň-Křimice	71	
170.09	Kozolupy	76	
170.10	Pňovany	88	
170.11	Vranov u Stříbra	94	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
170.12	Stříbro	98	
170.13	Milíkov	103	
170.14	Svojšín	107	
170.15	Ošelín	113	
170.16	Pavlovice	120	
170.17	Brod nad Tichou	125	
170.18	Planá u Mariánských Lázní	129	
170.19	Chodová Planá	134	
170.20	Mariánské Lázně	141	
170.21	Valy u Mariánských Lázní	144	
170.22	Lázně Kynžvart	148	
170.23	Dolní Žandov	154	
170.24	Lipová u Chebu	161	
170.25	Cheb	171	

**171 (Praha – Beroun)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
171.01	Praha hl.n.	0	
171.02	Praha-Smíchov	4	
171.03	Praha-Radotín	13	
171.04	Dobřichovice	23	
171.05	Řevnice	27	
171.06	Zadní Třebaň	30	
171.07	Karlštejn	33	
171.08	Beroun	43	

**179 (Cheb – Marktedwitz)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
179.01	Cheb	0	
179.01H	Cheb-státní hranice CZ/D	11	

**196 (České Budějovice – Summerau)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
196.01	České Budějovice	0	
196.02	Včelná	8	
196.03	Kamenný Újezd u Českých Budějovic	14	
196.04	Holkov	21	
196.05	Velešín	26	
196.06	Kaplice	33	
196.07	Omlenice	40	
196.08	Rybník	50	
196.09	Horní Dvořiště	57	
196.09H	Horní Dvořiště-státní hranice CZ/AT	58	

**220 (Benešov u Prahy – České Budějovice)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
220.01	Benešov u Prahy	49	
220.02	Olbramovice	64	
220.03	Heřmaničky	73	
220.04	Ješetice	78	
220.05	Střeziměř	82	
220.06	Sudoměřice u Tábora	89	
220.07	Chotoviny	94	
220.08	Tábor	103	



Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
220.09	Planá nad Lužnicí	110	
220.10	Roudná	117	
220.11	Soběslav	123	
220.12	Veselí nad Lužnicí	130	
220.13	Horusice	136	
220.14	Dynín	140	
220.15	Ševětín	147	
220.16	Chotýčany	151	
220.17	Hluboká nad Vltavou-Zámostí	159	
220.18	České Budějovice	169	

**221 (Praha – Benešov u Prahy)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
221.01	Praha hl.n.	0	
221.02	Praha-Vršovice	3	
221.03	Praha-Hostivař	10	
221.04	Praha-Uhřetěves	14	
221.05	Říčany	20	
221.06	Strančice	26	
221.07	Senohraby	34	
221.08	Čerčany	40	
221.09	Benešov u Prahy	49	

**250 (Havlíčkův Brod – Brno – Kúty)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
250.15	Brno hl.n.	121	
250.16	Brno-Horní Heršpice	124	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
250.17	Modřice	128	
250.18	Hrušovany u Brna	138	
250.19	Vranovice	146	
250.20	Šakvice	155	
250.21	Zaječí	161	
250.22	Podivín	169	
250.23	Břeclav	180	
250.24	Lanžhot	188	
250.24H	Lanžhot-státní hranice CZ/SK	191	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
250.23	Břeclav	0	
250.23H	Břeclav-státní hranice CZ/AT	5	

**260 (Česká Třebová – Brno)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
260.01	Česká Třebová	0	
260.02	Opatov	10	
260.03	Svitavy	17	
260.04	Březová nad Svitavou	34	
260.05	Letovice	44	
260.06	Skalice nad Svitavou	53	
260.07	Rájec-Jestřebí	62	
260.08	Blansko	69	
260.09	Adamov	76	
260.10	Brno-Maloměřice	87	
260.11	Brno hl.n.	91	

**270 (Česká Třebová – Přerov – Bohumín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
270.01	Česká Třebová	0	
270.02	Třebovice v Čechách	6	
270.03	Rudoltice v Čechách	14	
270.04	Zábřeh na Moravě	40	
270.05	Lukavice na Moravě	46	
270.06	Mohelnice	52	
270.07	Moravičany	55	
270.08	Červenka	65	
270.09	Štěpánov	76	
270.10	Olomouc hl.n.	86	
270.11	Grygov	93	
270.12	Brodek u Přerova	99	
270.13	Přerov	108	
270.14	Prosenice	116	
270.15	Lipník nad Bečvou	123	
270.16	Drahotuše	132	
270.17	Hranice na Moravě	137	
270.18	Polom	147	
270.19	Suchdol nad Odrou	158	
270.20	Studénka	170	
270.21	Jistebník	178	
270.22	Ostrava-Svinov	187	
270.23	Ostrava hl.n.	192	
270.24	Bohumín	200	

**280 (Hranice na Moravě – Střelná)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
280.01	Hranice na Moravě	0	
280.02	Hranice na Moravě město	7	
280.03	Hustopeče nad Bečvou	16	
280.04	Lhotka nad Bečvou	22	
280.05	Valašské Meziříčí	26	
280.06	Jablůnka	39	
280.07	Vsetín	45	
280.08	Valašská Polanka	54	
280.09	Horní Lideč	63	
280.09H	Horní Lideč-státní hranice CZ/SK	69	

**320 (Bohumín – Čadca)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
320.01	Bohumín	0	
320.02	Dětmarovice	8	
320.03	Karviná hl.n.	15	
320.04	Louky nad Olší	22	
320.05	Český Těšín	31	
320.06	Třinec	38	
320.07	Bystřice	45	
320.08	Návsí	51	
320.09	Mosty u Jablunkova	59	
320.09H	Mosty u Jablunkova-státní hranice CZ/SK	62	

**326 (Dětmarovice – Petrovice u Karviné)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
326.01	Dětmarovice	0	
326.02	Petrovice u Karviné	6	
326.02H	Petrovice u Karviné-státní hranice CZ/PL	8	

**330 (Přerov – Břeclav)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
330.01	Přerov	0	
330.02	Říkovice	8	
330.03	Hulín	15	
330.04	Tlumačov	22	
330.05	Otrokovice	28	
330.06	Napajedla	34	
330.07	Huštěnovice	41	
330.08	Staré Město u Uherského Hradiště	46	
330.09	Nedakonice	52	
330.10	Moravský Písek	60	
330.11	Bzenec-přívóz	65	
330.12	Rohatec	73	
330.13	Hodonín	80	
330.14	Lužice	85	
330.15	Moravská Nová Ves	89	
330.16	Břeclav	100	

**3.2 Vedlejší železniční koridory****024 (Ústí nad Orlicí – Štítý)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
024.01	Ústí nad Orlicí	0	
024.02	Lanšperk	7	
024.03	Letohrad	14	
024.04	Jablonné nad Orlicí	23	
024.05	Těchtín	29	
024.06	Lichkov	35	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
024.06	Lichkov	0	
024.06H	Lichkov-státní hranice CZ/PL	2	

**072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
072.01	Lysá nad Labem	0	
072.02	Stará Boleslav	11	
072.03	Dřísy	16	
072.04	Všetaty	23	
072.05	Mělník	33	
072.06	Liběchov	41	
072.07	Štětí	47	
072.08	Hoštka	53	
072.09	Polepy	59	
072.10	Litoměřice-dolní nádraží	68	
072.11	Velké Žernoseky	74	
072.12	Sebuzín	85	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
072.13	Ústí nad Labem-Střekov	94	

**073 (Ústí nad Labem-Střekov – Děčín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
073.01	Ústí nad Labem-Střekov	0	
073.02	Velké Březno	8	
073.03	Boletice nad Labem	18	
073.04	Děčín-východ	25	
073.05	Děčín hl.n.	28	

**090 (Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
090.11	Ústí nad Labem hl.n.	0	
090.11A	Ústí nad Labem-západ	2	

**120 (Praha – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
120.01	Praha-Masarykovo nádraží	0	5
120.02	Praha-Bubny	2	5
120.03	Praha-Dejvice	6	5
120.04	Praha-Veleslavín	10	5
120.05	Praha-Ruzyně	13	5
120.05A	Praha-Letiště	18	5

---

<sup>5</sup> Povinnost pokrytí se uplatní až po vybudování celého úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Letiště

**130 (Ústí nad Labem – Chomutov)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
130.01	Ústí nad Labem hl.n.	0	
130.02	Ústí nad Labem-západ	1	
130.03	Chabařovice	8	
130.04	Krupka-Bohosudov	12	
130.05	Teplice v Čechách	17	
130.06	Řetenice	19	
130.07	Oldřichov u Duchcova	22	
130.08	Bílina	34	
130.09	Most	46	
130.10	Třebušice	55	
130.11	Kyjice	62	
130.12	Chomutov	71	

**131 (Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
131.01	Ústí nad Labem hl.n.	0	
131.02	Ústí nad Labem-západ	1	
131.03	Řehlovice	10	
131.04	Úpořiny	18	
131.05	Ohníč	24	
131.06	Světec	27	
131.07	Bílina	30	

**140 (Chomutov – Karlovy Vary – Cheb)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
140.01	Chomutov	0	



Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
140.02	Kadaň-Prunéřov	13	
140.03	Klášterec nad Ohří	19	
140.04	Perštejn	26	
140.05	Stráž nad Ohří	32	
140.06	Vojkovice nad Ohří	38	
140.07	Ostrov nad Ohří	44	
140.08	Hájek	51	
140.09	Dalovice	56	
140.10	Karlovy Vary	59	
140.11	Chodov	70	
140.12	Nové Sedlo u Lokte	72	
140.13	Sokolov	82	
140.14	Citice	86	
140.15	Dasnice	92	
140.16	Kynšperk nad Ohří	97	
140.17	Tršnice	106	
140.18	Cheb	111	

**180 (Plzeň – Domažlice – Furth im Wald)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
180.01	Plzeň hl.n.	0	
180.02	Vejprnice	8	
180.03	Nýřany	14	
180.04	Stod	26	
180.05	Holýšov	34	
180.06	Staňkov	40	
180.07	Blížejev	48	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
180.08	Domažlice	59	
180.09	Česká Kubice	70	
180.09H	Česká Kubice-státní Hranice CZ/D	74	

**190 (Plzeň – České Budějovice, Písek město – Protivín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
190.01	Plzeň hl.n.	0	
190.02	Plzeň-Koterov	5	
190.03	Starý Plzenec	10	
190.04	Nezvěstice	16	
190.05	Blovice	23	
190.06	Ždírec u Plzně	28	
190.07	Nepomuk	34	
190.08	Pačejov	47	
190.09	Horažďovice-předměstí	59	
190.10	Střelské Hoštice	63	
190.11	Katovice	69	
190.12	Strakonice	76	
190.13	Čejtice	76	
190.14	Ražice	90	
190.15	Protivín	99	
190.16	Číčenice	106	
190.17	Dívčice	114	
190.18	Zliv	121	
190.19	Hluboká nad Vltavou	127	
190.20	České Budějovice	136	

**199 (České Budějovice – Gmünd NÖ)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
199.01	České Budějovice	0	
199.02	Nová Ves u Českých Budějovic	9	
199.03	Borovany	21	
199.04	Jílovice	27	
199.05	Nové Hrady	37	
199.06	České Velenice	50	
199.06H	České Velenice-státní hranice CZ/AT	51	

**230 (Kolín – Havlíčkův Brod)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
230.01	Kolín	0	
230.02	Kutná Hora hl.n.	11	
230.03	Čáslav	20	
230.04	Golčův Jeníkov	31	
230.05	Vlkaneč	41	
230.06	Leština u Světlé	46	
230.07	Světlá nad Sázavou	58	
230.08	Okrouhlice	65	
230.09	Havlíčkův Brod	74	

**231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
231.01	Praha-Masarykovo n.	0	
231.02	Praha-Vysočany	6	
231.03	Praha-Horní Počernice	15	
231.04	Mstětice	21	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
231.05	Čelákovice	27	
231.06	Lysá nad Labem	35	
231.07	Kostomlaty nad Labem	44	
231.08	Nymburk hl.n.	50	
231.09	Poděbrady	57	
231.10	Libice nad Cidlinou	62	
231.11	Velký Osek	65	
231.12	Kolín	73	

**250 (Havlíčkův Brod – Brno – Kúty)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
250.01	Havlíčkův Brod	0	
250.02	Pohled	8	
250.03	Přibyslav	16	
250.04	Sázava u Žďáru	25	
250.05	Žďár nad Sázavou	33	
250.06	Ostrov nad Oslavou	42	
250.07	Sklené nad Oslavou	51	
250.08	Křižanov	58	
250.09	Vlkov u Tišnova	70	
250.10	Říkonín	80	
250.11	Tišnov	89	
250.12	Kuřim	100	
250.13	Brno-Královo Pole	110	
250.14	Brno-Maloměřice	117	
250.15	Brno hl.n.	121	

**320 (Bohumín – Čadca)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
320.01	Bohumín	0	
320.01H	Bohumín-státní hranice CZ/PL	4	

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
320.05	Český Těšín	0	
320.05H	Český Těšín-státní hranice CZ/PL	1	

**321 (Opava východ – Ostrava – Český Těšín)**

Ozn.	Úsek mezi žst.	km	Pozn.
321.01	Ostrava-Svinov	28	
321.02	Ostrava-Vítkovice	36	
321.03	Ostrava-Kunčice	40	
321.04	Ostrava-Bartovice	44	
321.05	Havířov	50	
321.06	Albrechtice u Českého Těšína	58	
321.07	Český Těšín	69	

**4 MĚSTA NAD 50 000 OBYVATEL**

<b>Kód obce</b>	<b>Název</b>	<b>Počet obyvatel<sup>6</sup></b>
554782	Praha	1308632
582786	Brno	380681
554821	Ostrava	289128
554791	Plzeň	172441
563889	Liberec	104445
500496	Olomouc	100523
544256	České Budějovice	94014
554804	Ústí nad Labem	92952
569810	Hradec Králové	92742
555134	Pardubice	90688
585068	Zlín	74997
555088	Havířov	71903
532053	Kladno	69054
567027	Most	66186
505927	Opava	56638
598003	Frýdek-Místek	55931
598917	Karviná	52824
586846	Jihlava	50845

---

<sup>6</sup> Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2019

## 5 HRANIČNÍ PŘECHODY

### 5.1 Silniční hraniční přechody

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84)	Konec úseku E (WGS 84)	Požadavek na signál indoor v objektu cizinecké policie
Aš–Selb	50°12'56"	12°10'18"	50°12'45"	12°10'13"	ANO
Bartultovice–Trzebina	50°16'33"	17°35'15"	50°16'42"	17°35'20"	ANO
Bílá–Klokočov	49°27'14"	18°31'24"	49°27'17"	18°31'27"	ANO
Bílá-Bumbálka–Makov	49°23'53"	18°24'36"	49°23'57"	18°24'35"	NE
Bílý Potok–Paczków	50°25'26"	16°59'49"	50°25'35"	16°59'48"	ANO
Bohumín–Nowe Chałupki	49°54'46"	18°19'45"	49°55'00"	18°19'23"	NE
Bohumín–Chałupki	49°55'10"	18°19'41"	49°55'12"	18°19'37"	ANO
Boží Dar–Oberwiesenthal	50°24'34"	12°56'01"	50°24'40"	12°56'12"	ANO
Broumov–Mähring	49°53'47"	12°33'31"	49°53'58"	12°32'54"	NE
Brumov-Bylnice–Horné Srovnice	49°01'58"	18°03'15"	49°01'55"	18°03'17"	ANO
Břeclav (D2)–Brodské	48°43'49"	16°58'47"	48°41'10"	16°59'14"	ANO
Březová–Nová Bošáca	48°54'09"	17°45'14"	48°54'06"	17°45'17"	ANO
Bublava–Aschberg/Klingenthal	50°22'50"	12°29'54"	50°22'50"	12°29'50"	NE
Bukovec–Jasnowice	49°33'11"	18°50'58"	49°33'10"	18°51'07"	NE
Cínovec–Altenberg	50°44'02"	13°45'36"	50°44'07"	13°45'27"	NE
Cínovec–Zinnwald	50°43'59"	13°46'07"	50°44'04"	13°46'00"	ANO
České Velenice–Gmünd	48°46'28"	14°58'46"	48°46'31"	14°58'51"	NE
Český Těšín–Cieszyn	49°44'35"	18°37'44"	49°44'58"	18°37'37"	ANO
Dolní Dvořiště–Wulowitz	48°39'06"	14°27'10"	48°38'41"	14°27'14"	ANO
Dolní Lipka–Boboszów	50°05'37"	16°42'21"	50°05'47"	16°42'18"	ANO

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84)	Konec úseku E (WGS 84)	Požadavek na signál indoor v objektu cizinecké policie
Dolní Marklovice–Marklowice Górne	49°53'14"	18°34'16"	49°53'14"	18°34'22"	ANO
Dolní Poustevna–Sebnitz	50°58'43"	14°17'20"	50°58'41"	14°17'17"	ANO
Doubrava–Bad Elster	50°16'09"	12°14'59"	50°16'09"	12°14'59"	NE
Folmava–Furth im Wald	49°20'59"	12°51'13"	49°20'27"	12°51'01"	ANO
Habartice–Zawidów	51°01'10"	15°03'53"	51°01'18"	15°03'49"	ANO
Halámky–Gmünd-Nagelberg	48°49'32"	14°57'45"	48°49'20"	14°58'04"	ANO
Harrachov–Jakuszyce	50°48'11"	15°25'23"	50°48'23"	15°25'32"	ANO
Hatě–Kleinhaugsdorf	48°46'10"	16°04'11"	48°45'17"	16°03'53"	ANO
Hevlín–Laa an der Thaya	48°44'01"	16°22'58"	48°43'49"	16°22'60"	ANO
Hnanice–Mitterretzbach	48°47'23"	15°58'56"	48°47'20"	15°58'53"	ANO
Hodonín–Holíč	48°49'44"	17°08'16"	48°50'17"	17°07'49"	ANO
Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain	50°32'43"	13°13'40"	50°32'51"	13°13'31"	ANO
Horní Lištná–Leszna Górna	49°41'48"	18°42'33"	49°41'59"	18°42'42"	NE
Hrádek nad Nisou–Porajów	50°52'15"	14°49'46"	50°52'19"	14°49'43"	ANO
Hrádek nad Nisou–Kopaczów	50°51'54"	14°50'60"	50°52'11"	14°50'45"	NE
Hranice–Ebmath	50°19'13"	12°09'59"	50°19'18"	12°09'57"	NE
Hranice–Bad Elster	50°17'39"	12°11'40"	50°17'39"	12°11'45"	NE
Hřensko–Schmilka	50°53'08"	14°14'10"	50°53'16"	14°14'03"	ANO
Chotěbuz–Cieszyn	49°45'41"	18°36'25"	49°45'48"	18°36'47"	ANO
Jiříkov–Neugersdorf	50°59'02"	14°35'53"	50°59'00"	14°35'56"	NE
Královec–Lubawka	50°41'06"	15°58'54"	50°41'12"	15°59'00"	ANO



Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84)	Konec úseku E (WGS 84)	Požadavek na signál indoor v objektu cizinecké policie
Kraslice–Klingenthal	50°21'08"	12°28'18"	50°21'16"	12°28'07"	ANO
Krásný Les–Breitenau	50°46'51"	13°54'12"	50°46'59"	13°53'54"	NE
Krnov–Pietrowice	50°06'51"	17°41'42"	50°07'00"	17°41'39"	ANO
Kunratice–Bogatynia	50°54'28"	14°59'54"	50°54'28"	14°59'54"	ANO
Lanžhot–Brodské	48°41'18"	16°59'18"	48°41'18"	16°59'18"	ANO
Lísková–Waldmünchen	49°25'12"	12°43'09"	49°25'05"	12°42'51"	NE
Luby–Wernitzgrün	50°16'59"	12°22'22"	50°17'04"	12°22'14"	NE
Mikulov–Drasenhofen	48°47'27"	16°38'06"	48°47'09"	16°38'19"	ANO
Mikulovice–Głucholazy	50°18'33"	17°20'56"	50°18'39"	17°21'00"	ANO
Mníšek–Deutscheinsiedel	50°37'49"	13°29'54"	50°37'51"	13°29'47"	ANO
Moldava–Neurehefeld	50°43'10"	13°41'17"	50°43'10"	13°41'17"	ANO
Mosty u Jablunkova – Svrčinovec	49°30'02"	18°45'42"	49°29'43"	18°45'58"	ANO
Náchod – Kudowa Słone	50°25'36"	16°11'36"	50°25'47"	16°11'51"	ANO
Nedašova Lhota – Červený Kameň	49°07'44"	18°06'38"	49°07'43"	18°06'43"	ANO
Nová Bystřice – Grametten	49°00'02"	15°06'57"	48°59'57"	15°06'55"	ANO
Nové Hrady – Pyhrabruck	48°46'51"	14°48'31"	48°46'45"	14°48'35"	ANO
Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój	50°55'15"	15°15'53"	50°55'15"	15°16'01"	ANO
Orlické Záhoří–Mostowice	50°16'24"	16°28'45"	50°16'26"	16°28'51"	NE
Osoblaha–Pomorzowiczki	50°16'24"	17°43'25"	50°16'26"	17°43'37"	ANO
Otovice–Tłumaczów	50°33'03"	16°24'32"	50°33'03"	16°24'37"	ANO
Pavlův Studenec–Bärnau	49°48'38"	12°28'05"	49°48'42"	12°27'56"	NE
Petrovice–Bahratal	50°48'43"	13°58'56"	50°48'54"	13°58'55"	ANO

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84)	Konec úseku E (WGS 84)	Požadavek na signál indoor v objektu cizinecké policie
Píšť–Owsiszczce	49°58'47"	18°12'40"	49°58'46"	18°12'51"	NE
Pomezí nad Ohří – Schirnding	50°05'14"	12°16'04"	50°05'12"	12°15'15"	ANO
Pomezní Boudy–Przelęcz Okraj	50°44'47"	15°49'22"	50°44'49"	15°49'25"	NE
Poštorná–Reintal	48°43'06"	16°50'12"	48°42'59"	16°50'04"	ANO
Potůčky–Johanngeorgenstadt	50°25'44"	12°43'58"	50°25'44"	12°43'58"	ANO
Přední Výtoň–Guglwald	48°35'30"	14°10'33"	48°35'28"	14°10'33"	NE
Rozvadov–Waidhaus	49°39'26"	12°31'46"	49°39'18"	12°31'30"	ANO
Rozvadov–dálnice–Waidhaus	49°39'04"	12°32'09"	49°38'32"	12°31'17"	ANO
Rožany–Sohland	51°02'00"	14°26'57"	51°02'01"	14°26'53"	ANO
Rumburk–Neugersdorf	50°57'13"	14°35'00"	50°57'36"	14°35'35"	ANO
Rumburk–Seifhennersdorf	50°56'34"	14°34'52"	50°56'32"	14°34'53"	NE
Slavonice–Fratres	48°59'08"	15°20'42"	48°59'03"	15°20'44"	ANO
Srbská–Miłoszów	50°59'48"	15°14'29"	50°59'49"	15°14'32"	NE
Staré Město–Nowa Morawa	50°13'31"	16°55'21"	50°13'33"	16°55'19"	ANO
Starostín–Golińsk	50°38'15"	16°13'17"	50°38'20"	16°13'12"	ANO
Starý Hrozenkov–Drietoma	48°57'29"	17°53'03"	48°57'07"	17°53'46"	ANO
Strání–Moravské Lieskové	48°52'45"	17°43'48"	48°52'43"	17°43'52"	ANO
Strážný–Philippsreut	48°53'08"	13°42'21"	48°52'52"	13°42'16"	ANO
Střelná–Lysá pod Makytou	49°10'53"	18°07'10"	49°10'57"	18°07'52"	ANO
Studánky–Weigetschlag	48°33'50"	14°19'01"	48°33'48"	14°18'60"	NE
Sudice–Pietraszyn	50°02'31"	18°05'17"	50°02'34"	18°05'21"	NE

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84)	Konec úseku E (WGS 84)	Požadavek na signál indoor v objektu cizinecké policie
Sudoměřice–Skalica	48°52'17"	17°14'26"	48°52'06"	17°14'24"	ANO
Svatá Kateřina–Neukirchen b. Hl. Blut	49°16'01"	13°02'58"	49°15'49"	13°02'50"	NE
Svatý Kříž–Waldsassen	50°02'29"	12°20'28"	50°02'22"	12°20'17"	ANO
Šance–Čadca-Milošová	49°29'30"	18°44'15"	49°29'25"	18°44'15"	NE
Valtice–Schrattenberg	48°44'17"	16°43'57"	48°44'12"	16°43'43"	NE
Varnsdorf–Seifhennersdorf	50°55'17"	14°36'27"	50°55'17"	14°36'27"	NE
Vejprty–Bärenstein	50°29'47"	13°01'47"	50°29'48"	13°01'44"	NE
Velká nad Veličkou – Vrbovce	48°49'51"	17°31'05"	48°49'31"	17°30'54"	ANO
Velké Karlovice–Makov	49°22'58"	18°24'37"	49°23'00"	18°24'43"	ANO
Věřňovice–Gorzyczki	49°55'01"	18°21'42"	49°56'11"	18°24'25"	NE
Vidnava–Kalków	50°23'23"	17°11'02"	50°23'23"	17°11'02"	NE
Vojtanov–Schönberg	50°09'58"	12°18'58"	50°10'22"	12°18'55"	ANO
Vratěnin–Oberthürnau	48°53'51"	15°36'23"	48°53'48"	15°36'24"	ANO
Všeruby–Eschlkam	49°20'09"	12°58'33"	49°20'02"	12°58'22"	ANO
Zadní Zvonková – Schöneben	48°42'51"	13°57'55"	48°42'48"	13°57'46"	NE
Závada–Gołkowice	49°54'06"	18°30'29"	49°54'10"	18°30'25"	NE
Zlaté Hory–Konradów	50°16'53"	17°23'22"	50°16'58"	17°23'20"	ANO
Železná–Eslarn	49°35'04"	12°34'49"	49°35'03"	12°34'35"	ANO
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein	49°07'27"	13°12'33"	49°07'22"	13°12'16"	ANO

## 5.2 Železniční hraniční přechody

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84) <sup>7</sup>	Konec úseku E (WGS 84) <sup>7</sup>	Požadavek na signál indoor v objektu žel. stanice
Aš–Selb	50°12'34"	12°12'04"	50°12'34"	12°12'04"	ANO
Bohumín–Chalupki	49°54'03"	18°21'34"	49°52'53"	18°19'16"	ANO
Břeclav–Hohenau	48°45'13"	16°53'34"	48°45'13"	16°53'34"	ANO
Česká Kubice–Furth im Wald	49°22'28"	12°51'54"	49°22'28"	12°51'54"	ANO
České Velenice–Gmünd	48°46'10"	14°57'28"	48°46'10"	14°57'28"	ANO
Český Těšín–Cieszyn	49°44'36"	18°37'19"	49°44'36"	18°37'19"	ANO
Děčín–Bad Schandau	50°46'25"	14°12'04"	50°50'47"	14°12'55"	ANO
Dolní Poustevna–Sebnitz	50°59'01"	14°16'59"	50°59'01"	14°16'59"	ANO
Frýdlant v Čechách–Zawidów	50°55'08"	15°04'24"	51°00'28"	15°02'15"	NE
Harrachov–Jakuszyce	50°46'18"	15°23'35"	50°46'18"	15°23'35"	NE
Hodonín–Holíč	48°51'23"	17°07'19"	48°50'39"	17°07'16"	ANO
Horní Dvořiště–Summerau	48°36'09"	14°25'16"	48°36'09"	14°25'16"	ANO
Horní Lideč–Lúky pod Makytou	49°11'18"	18°03'30"	49°10'34"	18°06'01"	ANO
Hrádek nad Nisou–Zittau	50°51'21"	14°50'49"	50°51'21"	14°50'49"	ANO
Cheb–Schirnding	50°04'25"	12°22'51"	50°04'25"	12°22'51"	ANO
Jindřichov ve Slezsku–Głuchołazy	50°14'55"	17°32'19"	50°14'55"	17°32'19"	ANO
Královec–Lubawka	50°40'23"	15°58'14"	50°40'23"	15°58'14"	ANO
Kraslice–Klingenthal	50°19'50"	12°30'10"	50°20'25"	12°29'49"	ANO
Lanžhot–Kúty	48°43'58"	16°57'46"	48°43'58"	16°57'46"	ANO

<sup>7</sup> Pokud jsou souřadnice začátku a konce úseku shodné, je požadováno pouze pokrytí uvedené železniční stanice

Hraniční přechod	Začátek úseku N (WGS 84)	Začátek úseku E (WGS 84)	Konec úseku N (WGS 84) <sup>7</sup>	Konec úseku E (WGS 84) <sup>7</sup>	Požadavek na signál in-door v objektu žel. stanice
Lichkov–Międzyzlesie	50°05'50"	16°39'30"	50°05'50"	16°39'30"	ANO
Meziměstí–Mieroszków	50°37'36"	16°14'33"	50°37'36"	16°14'33"	ANO
Mikulovice–Głucholaży	50°18'09"	17°19'13"	50°18'09"	17°19'13"	ANO
Mosty u Jablunkova–Čadca	49°31'27"	18°45'05"	49°31'27"	18°45'05"	ANO
Petrovice u Karviné–Zebrzydowice	49°53'38"	18°33'03"	49°53'38"	18°33'03"	ANO
Potůčky–Johanngeorgenstadt	50°25'49"	12°44'19"	50°25'49"	12°44'19"	ANO
Rumburk–Ebersbach	50°57'25"	14°33'02"	50°57'25"	14°33'02"	NE
Sudoměřice–Skalica	48°52'18"	17°14'36"	48°52'18"	17°14'36"	NE
Varnsdorf–Großschönau	50°54'11"	14°38'19"	50°54'11"	14°38'19"	ANO
Vejprty–Bärenstein	50°30'01"	13°02'01"	50°30'01"	13°02'01"	ANO
Velká nad Veličkou–Vrbovce	48°52'44"	17°30'38"	48°51'39"	17°31'15"	ANO
Vlářský průsmyk–Horné Srnie	49°01'60"	18°03'11"	49°01'60"	18°03'11"	ANO
Vojtanov–Bad Brambach	50°10'03"	12°19'39"	50°12'40"	12°20'41"	ANO
Znojmo–Retz	48°51'10"	16°03'33"	48°46'51"	16°01'34"	ANO
Železná Ruda–Bayerisch Eisenstein	49°07'19"	13°12'35"	49°07'19"	13°12'35"	ANO

### 5.3 Říční hraniční přechody

Hraniční přechod	Souřadnice N (WGS 84)	Souřadnice E (WGS 84)
Hodonín přístaviště–Skalica přístavisko	48°50'35"	17°08'39"
Hřensko–Schöna	50°52'30"	14°14'11"

<b>Hraniční přechod</b>	<b>Souřadnice N (WGS 84)</b>	<b>Souřadnice E (WGS 84)</b>
Rohatec přístaviště–Skalica přístavisko	48°53'16"	17°12'48"
Sudoměřice (výklopník)–Skalica přístavisko	48°52'27"	17°13'47"