

**GSM 1800**

Pásmo DCS nebo-li GSM 1800 se liší od pásma GSM 900 pouze frekvencí (1710-1785/1805-1880 MHz) a duplexním odstupem (95 MHz).

První kanál 512 má frekvenci 1710,2/1805,2 MHz, poslední kanál 885 má frekvenci 1784,8/1879,8 MHz.

Světle označené kanály byly přiděleny v aukci v prosinci 2013.

<i>horní MHz</i>											<i>dolní MHz</i>
1805		512	513	514	515	516	517	518	519	520	1 710
1807	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	1 712
1809	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	1 714
1811	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	1 716
1813	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	1 718
1815	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	1 720
1817	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	1 722
1819	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	1 724
1821	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	1 726
1823	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	1 728
1825	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	1 730
1827	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	1 732
1829	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	1 734
1831	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	1 736
1833	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	1 738
1835	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	1 740
1837	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	1 742
1839	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	1 744
1841	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	1 746
1843	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	1 748
1845	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	1 750
1847	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	1 752
1849	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	1 754
1851	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	1 756
1853	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	1 758
1855	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	1 760
1857	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	1 762
1859	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	1 764
1861	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	1 766
1863	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	1 768
1865	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	1 770
1867	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	1 772
1869	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	1 774
1871	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	1 776
1873	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	1 778
1875	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	1 780
1877	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	1 782
1879	881	882	883	884	885						1 784